CZECH



DIGIBOARD
CYKLOCOMPUTER



NÁVOD

BCP-51W

BCP-51WH


BCP-52WA

BCP-52WAH


BBB
ALL ABOUT CYCLING

DISPLEJ

» BCP-52WA / BCP-52WAH



» BCP-51W / BCP-51WH



TLAČÍTKO OPERACÍ



ČÁST 1 : INSTALACE

A Hardware: Montáž držáku, magnetu a senzoru rychlossti 5

B Srdeční funkce: senzor měření tepové frekvence 6

C. Kadence : magnet a přímač pro měření kadence. 7

ČÁST 2: PRVNÍ NASTAVENÍ

A. Instalace baterie 9

B. Nastavení
» Nastavení hodin 10
» Nastavení hodnoty tepové frekvence 11
» Nastavení pohlaví 12
» Nastavení váhy 13
» Nastavení velikosti kola 14
» Nastavení km/h nebo m/h 15
» Nastavení tachomentru pro kolo 1 15
» Nastavení celkové doby jízdy pro kolo 1 16
» Párování 16

C. Nastavení základní nadmořské výšky 17

ČÁST 3 : PŘED KAŽDOU JÍZDOU

» Reset údajů 19

» Kalibrace základní nadmořské výšky 20

ČÁST 4: ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ

A. Nastavení druhého kola 22

B. Další nastavení času 23

C. Nastavení km ujetých za den 24

D. Nastavení srdečních funkcí 25

E. Nastavení kadence 26

F. Nastavení nadmořské výšky 27

G. Teplota a podsvícení 28

ČÁST 5: DALŠÍ INFORMACE

A. Struktura menu 30

B. Indikační prvky 30

C. Přehled funkcí 31

D. Řešení problémů 32


E. Technické specifikace 32

ČÁST 1 :

INSTALACE


INSTALACE MAGNETU A SENZORU RYCHLOSTI

1. Instalujte magnet na špici.
2. Umístěte snímač rychlosti na nohu vidlice, pro dosažení správného nastavení, do stejné výšky jako je magnet.
3. Vzdálenost mezi snímačem a magnetem, by měl být maximálně 5mm.
4. Překontrolujte uchycení.




INSTALACE DRŽÁKU

5. Držák může být nainstalovaný na představci i na řídítkách. Držák je smontovaný pro uchycení na řídítka.
6. Pokud byste chtěli mít držák na představci, uvolněte 4 šrouby na držáku, otočte o 90° a šrouby znovu utáhněte.
7. Upevněte pomocí přiložených stahovacích pásek.
8. Umístěte do držáku BBB cyklocomputer a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte klapnutí.



INSTALACE SENZORU MĚŘENÍ SRDEČNÍCH FUNKCÍ



Snímač tepové frekvence je instalován do měkkého elastického pásu. Pro přesné měření tepové frekvence, musí být umístěn pás mírně pod prsa, a to přímo na kůži.

1. Před nasazením navlhčete kontaktní plochy.

2. Hrudní pás musí být pohodlný, a zůstat na svém místě. Po mocí přesky, si délku pásu upravte pro pohodlné nošení.

3. Stiskněte ANT + vysílač na elastickém pásu.

Údržba

- Odstraňte vysílač z elastického pásu po každém použití a osušte konektory na vysílači. Opláchněte měkký elastický pás pod tekoucí vodou po každém použití.

- Elastický pás je pratelný v pračce na 30˚C. Nežehlete, nepoužívejte bělidlo ani jiný mycí prostředek s bělidlem, nebo aviváž.

- Nikdy nedávejte do pračky vysílač.

» *VÝMĚNA BATERIÍ VE SNÍMAČI TEPOVÉ FREKVENCE*


Senzor baterie je předinstalován. V případě potřeby, zkontrolujte níže s ilustrací.

1. Otevřete kryt baterie otočením krytu proti směru hodinových ručiček.

2. Vložte baterii (CR 2032) s mínusovou stranou (-) směrem nahoru po dobu 3 sekund. Dojde k resetu snímače.

3. Vložte baterii (CR 2032) s plusovou stranou (+) směrem nahoru. Zavřete kryt prostoru pro baterie otočením ve směru hodinových ručiček.

Baterie musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.




INSTALACE MAGNETU A SENZORU KADENCE

1. Umístěte magnet na kliku, na stranu kde není kazeta.

2. Umístěte senzor kadence na řetěz.

3. V případě potřeby přesuňte magnet kadence. Vzdálenost mezi magnetem a snímačem by měla být maximálně 3 mm. Pokud jste dosáhli správného zarovnání, připevněte pomocí přiložených stahovacích pásek.

4. Odřízněte nadbytečnou délku pásky.



» *BATERIE PRO SNÍMAČ KAD*


Senzor Baterie je předinstalován. V případě potřeby, zkontrolujte níže ilustrací.

1. Otevřete kryt baterie otočením krytu proti směru hodinových ručiček.

2. Vložte baterii (CR 2032) mínusovou stranou (-) směrem nahoru po dobu 3 sekund. Čidla se zresetují.

3. Vložte baterii (CR 2032) plusovou stranou (+) směrem nahoru. Zavřete kryt prostoru pro baterie otočením ve směru hodinových ručiček.

Baterie musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.



Část 2

První použití


UMÍSTĚNÍ BATERIE DO CYKLOCOMPUTERU

1. Otevřete kryt baterie otočením krytu proti směru hodinových ručiček.

2. Vložte baterii (CR 2032) plusovou stranou (+) směrem nahoru. Zavřete kryt prostoru pro baterie otočením ve směru hodinových ručiček.

Po prvním vložení baterie, se menu nastavení automaticky spustí.


Automatické nastavení může být restartováno po stisknutí tlačítk a “AC” na zadní straně cyklocomputeru.




NASTAVENÍ ČASU

1. Pro změnu **24h**/**12h** režimu času, v menu (**TIME** na displeji) stiskněte **+** nebo **-**.


2. Pro výběr stiskněte **M**.






3. Pro nastavení času stiskněte **+** nebo **-**.

4. Pro výběr stiskněte **M**.





NASTAVENÍ HODNOT TEPOVÉ FREKVENCE

Horní limit / Spodní limit

Pro zdravý a efektivní trénink by Vaše tepová frekvence neměla být příliš vysoká nebo příliš nízká. Váš počítač vás bude varovat, pokud budete nad nebo pod limitem. Na displeji začne blikat ikona srdeční frekvence , když jste pod nebo nad svým limitem.


Limity vám velmi přesně může určit lékař pomocí zátěžové zkoušky.

K dispozici je však jednoduchý, méně přesný, způsob určení těchto hodnot:

Horní mez = 220/224 (žena) - věk x 90%
Spodní mez = 220/224 (žena) - věk x 60%

1. Chcete-li nastavit **HI LIMIT** horní mez, stiskněte v menu (**HI LIMIT** na displeji) tlačítko **+** nebo **-**. Chcete-li vybrat, stiskněte klávesu **M**.

2. Chcete-li nastavit **LO LIMIT** spodní mez, stiskněte v menu (**LO LIMIT** na displeji) tlačítko **+** nebo **-**. Chcete-li vybrat, stiskněte klávesu **M**.



NASTAVENÍ POHLAVÍ

Horní mez = 220/224 (žena) - věk x 90%
Spodní mez = 220/224 (žena) - věk x 60%

1. Pro výběr pohlaví (**SEX**) stiskněte **+** nebo **-**. (**M**= muž, **F**=žena).

2. Pro výběr stiskněte **M**.



NASTAVENÍ VÁHY


1. Pro výběr kg nebo liber, v menu (**WEIGHT** na displeji) stiskněte **+** nebo **-**.
2. Pro potvrzení výběru stiskněte **M**.





3. Pro nastavení váhy (**WEIGHT**) stiskněte **+** nebo **-**.
4. Pro potvrzení stiskněte **M**.





NASTAVENÍ VELIKOSTI KOLA

Cyklocomputer má předinstalované velikosti pro snadný výběr.

1. Pro správnou velikost stikněte + nebo -. Pro potvrzení sktiskněte **M**.

PRESET	MM
700 - 23	2096
700 - 25	2105
700 - 28	2136
700 - 32	2155
700 - 35	2168
700 - 38	2180
26 - 1.5	2010
26 - 1.9	2045
26 - 1.95	2050
26 - 2.0	2055
26 - 2.1	2068
26 - 2.2	2075
CUSTOM	0000 - 3999




ASTAVENÍ VLASTNÍ VELIKOSTI KOLA

1. Pokud požadovaná velikost není uvedena v přednastaveném seznamu, vyberte položku vlastní (CUSTOM). Chcete-li vybrat, stiskněte klávesu **M**.

Chcete-li nastavit velikost kola stiskněte tlačítko **+** nebo **-**. Chcete-li vybrat, stiskněte klávesu **M**. Opakujte tyto kroky pro nastavení další číslice.





Chcete-li nastavit velikost kol co nejpřesněji , udělejte si test.
(Ujistěte se, že pneumatiky mají správný tlak)

A. Posaďte se na kolo, umístěte ventil předního kola na podlahu.
B. Označte si podlahu u ventilu.
C. Popojeďte vpřed o jednu otáčku kola.
D. Označte novou polohu ventilu na podlaze.
E. Změřte vzdálenost mezi dvěma značkami, v milimetrech.
F. Nastavte tuto hodnotu v computeru.


NASTAVENÍ KM/H NEBO M/H

1. Pro nastavení v menu stiskněte **SPED UNIT** a pomocí + nebo - vyberte **hm/h** nebo **m/h**.
2. Pro potvrzení výběru stiskněte **M**.



NASTAVENÍ TACHOMETRU 1


1. Je možné nastavit tachometr (**ODOMETR**). Vyberte první číslici, stiskněte + nebo -.
2. Chcete-li vybrat, stiskněte klávesu **M**. Opakujte tento postup pro výběr další číslice.



NASTAVENÍ CELKOVÉHO ČASU NA KOLE 1

1. Je možné nastavit celkovou dobu jízdy **TOTAL TIME**. Vyberte první číslici, stiskněte + nebo -.

2. Chcete-li vybrat, stiskněte klávesu **M**. Opakujte tento postup pro výběr další číslice.



PÁROVÁNÍ

1. Při postupu párování se cyklocomputer digitálně propojuje s čidly. Jakmile čidlo cyklo computer nalezne, zobrazí se **“SPD FOUND”**, **“CAD FOUND”** a nebo **“HRT FOUND”**, v závislosti na typu snímačů, který používáte.

Během procesu párování srdeční frekvence, kadence a rychlosti bude blikat symbol na displeji. Po nalezení senzoru, symbol přestane blikat. Vyčkejte, až je proces párování kompletně dokončen a na displeji se zobrazí hlavní obrazovka.

Jakmile jsou senzory připojeny jsou uloženy v paměti počítače.Párování nemusíte opakovat před každou jízdou.

Postup párování může být opakován ručně stiskem tlačítka M a F společně po dobu 3 sekund.

Spuštění postupu párování ručně je potřeba, pokud senzory nebyly nalezeny, nebo při koupi nového senzoru.



NASTAVENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY (Pouze pro BCP-52WA / BCP-52WAH)

Nadmořská výška v tomto cyklocomputeru je měřena citlivým barometrem. Ne jen nadmořská výška, ale také měnící se počasí bude mít vliv na naměřenou hodnotu.

Před každou jízdou, je nutné kalibrovat cyklocomputer se základní nadmořskou výškou a aktuálními povětrnostními podmínkami.

Základní nadmořská výška, může být také nazývána jako startovní nebo domácí. Ta je uložena, pro snadnou kalibraci.

Jste na dovolené?
Nastavte si nynější nadmořskou výšku jako domácí - pro snadnou kalibraci před každou jízdou.

Budete každý den vyjíždět z jiné nadmořské výšky?
Dle str.27, v Pokročilém nastavení nadmořské výšky, si nadmořskou výšku změňte.

Kalibrace nadmořské výšky je popsána na str. 20.

1. Začněte s nadmořskou výškou menu (**ALTI GAIN** zobrazí na displeji). Stiskněte tlačítko **M**

1




Nadmořskou výšku můžete zjistit z topografické mapy nebo z internetu.

NASTAVENÍ DOMÁCÍ – ZÁKLADNÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY (pouze pro BCP-52WA a WAH)

2. Chcete-li nastavit nadmořské výšku v menu (**ALTITUDE**) stiskněte tlačítko **+** nebo **-**. Chcete-li vybrat, stiskněte tlačítko **M**. Stejným způsobem nastavte další číslice.

3. Chcete-li uložit domácí výšku (**HOME ALTITUDE**), stiskněte tlačítko **M** pro uložení hodnoty.

2



3




ČÁST 3

PŘED KAŽDOU JÍZDOU

RRESET ÚDAJŮ O CESTĚ (pouze pro BCP-52WA a BCP-52WAH)

1. Tyto údaje o cestě (**TRIP**) lze obnovit v menu stisknutím + a - po dobu 3 sekund.


Upozornění: Všechna data lze obnovit, včetně Cadence, tepové frekvence a nadmořské výšky. Údaje jako Odo a **TOTAL TIME** celkový čas obnovit nelze.



RESET ÚDAJŮ O CESTĚ (pouze pro BCP-52WA a BCP-52WAH)

1. Tyto údaje o cestě (**TRIP**) lze obnovit v menu stisknutím + a - po dobu 3 sekund.

Upozornění: Všechna data lze obnovit, včetně Cadence, tepové frekvence. Údaje jako Odo a **TOTAL TIME** celkový čas obnovit nelze.




KALIBRACE DOMÁCÍ NADM. VÝŠKY (pouze pro BCP-52WA a BCP-52WAH)

1. V menu vyberte **ALTITUDE** (**ALTI GAIN** zobrazí se na displeji). Stiskněte tlačítko + na 3 sekundy.



2. Potvrďte domácí (**HOME ALTI**) nadmořskou výšku stisknutím tlačítka +. Na displeji nyní bude vaše domácí výška a je kalibrována s aktuální povětrnostní situací.



ČÁST 4

ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ


NASTAVENÍ DRUHÉHO KOLA

Připevněte držák na druhé kolo, pomocí pokynů na str.5.

Připevněte magnet a snímač na druhé kolo, pomocí pokynů na str.5.

Připevněte magnet a senzor kadence na druhé kolo, pomocí pokynů na str.7.


Začněte s v menu **DISTANCE** (**TRIP DIST** na displeji). Stiskněte tlačítko + na 3 sekundy. Druhé kolo je zvoleno, pokud se na displeji ❶ změnila na ❷ .



2. Stiskněte tlačítko **M** po dobu 3 sekund pro nastavení velikosti kola. Postupujte stejným způsobem, jak je popsáno na straně 14.

3. Stiskněte tlačítko **M** a **F** po dobu 3 sekund pro spárování s druhým snímačem otáček kola a kadencí čidla (pokud existuje). Ujistěte se, že vzdálenost mezi kolem 1 a kola 2 je nejméně 10 metrů.

4. Pro přepínání mezi 1. a 2. kolem, v menu **DISTANCE** (**TRIP DIST** na displeji). Stiskněte tlačítko + na 3 sekundy.



REŽIM ČASU

Čas je nastaven při prvním použití, str. 10.

1. Pro změnu režimu času v menu vyberte **TIME** (**TIME** na displeji). Zmáčkněte **M** na 3 sekundy.

2. Vyberte **24h/12h** režim pomocí stisku **+** nebo **-**. Pro výběr stiskněte **M**.

3. Čas nastavíte pomocí stisku **+** nebo **-**. Pro potvrzení stiskněte M. Pokračujte stejně i pro další číslice. Nakonec vyberte **AM** – dopoledne nebo **PM** – odpoledne.



NASTAVENÍ CELKOVÉHO DOBY JÍZDY

Celková doba jízdy je nastavena při prvním použití, strana 16.

1. Pro změnu tohoto data v menu vyberte **TIME** (**TOT TIME1** zobrazí se na displeji). Stiskněte tlačítko **M** po dobu 3 sekund.

2. Vyberte první číslici, stiskněte **+** nebo **-**. Chcete-li vybrat stiskněte klávesu **M**. Opakujte tento postup pro výběr další číslice.

Chcete-li změnit celkovou dobu jízdy na kole druhém, opakujte tyto kroky s **TOT TIME2** na displeji.




TACHOMETR

Tachometr je nastaven při prvním použití, str. 15.

1. Pro změnu tohoto data v menu zvolte **DISTANCE** (**ODOMETER1** na displeji). Stiskněte tlačítko **M** po dobu 3 sekund.

2. Chcete-li změnit jednotku rychlosti **km** / **h** nebo **m** / **h**, stiskněte **+** nebo **-**. Potvrďte stisknutím klávesy **M**.





3. Vyberte první číslici, stiskněte **+** nebo **-**. Chcete-li vybrat stiskněte klávesu **M**. Opakujte tento postup pro výběr další číslice.

Chcete-li změnit počítadlo kilometrů na druhém kole, opakujte tyto kroky s **ODOMETER2** zobrazeném na displeji.



NASTAVENÍ LIMITŮ SRDEČNÍCH FUNKCÍ

Tepová frekvence uživatele horní a spodní limit (**HI LIMIT** a **LO LIMIT**) jsou stanoveny při prvním nastavení, str. 11.

1. Chcete-li změnit tyto limity v menu vyberte **HEART RATE** (kcal na displeji). Stiskněte tlačítko **M** po dobu 3 sekund.

2. Jakmile se na displeji zobrazí **HR LIMIT** změníte uživatelská data stiskem tlačítka + nebo -. Potvrďte stisknutím klávesy **M**.

3. Nastavte hodnoty tepové frekvence, jak je popsáno na straně 11.




NASTAVENÍ DAT UŽIVATELE

Uživatelská data (pohlaví, hmotnost) jsou stanoveny při pr vním použití, strana 12.

1. Chcete-li změnit tyto údaje v menu vyberte **HEART RATE** (kcal na displeji). Stiskněte tlačítko **M** po dobu 3 sekund.

2. Jakmile se na displeji zobrazí uživatelská data (**USER DATA**), změnu provedeme stisknutím + nebo -. Potvrďte stisknutím klávesy **M**.


3. Nastavte pohlaví a hmotnost, jak je popsáno na straně 12.



MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI - NEBO ODPOČÍTÁVÁNÍ

1. Chcete-li nastavit funkci odpočítávání vzdálenosti vyberte v menu **CADENCE** (**TIMER** nebo **DIST. CD** se zobrazí na displeji). Stiskněte tlačítko **M** po dobu 3 sekund.


2. Chcete-li si vybrat mezi měřením vzdálenosti **DISTANCE COUNTDOWN** nebo **TIME COUNTDOWN** odpočítávání, stiskněte + nebo -. Chcete-li vybrat stiskněte klávesyu **M**.






3. Vyberte první číslici, stiskněte + nebo -. Chcete-li vybrat stiskněte klávesu **M**. Opakujte tento postup pro výběr další číslice.

4. Chcete-li spustit měření vzdálenosti **DISTANCE COUNTDOWN** or **TIME COUNTDOWN** odpočítávání, stiskněte +.





AZÁKLADNÍ – DOMÁCÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA NEBO AKTUÁLNÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA (pouze pro BCP-52WA a BCP-52WAH)


Str. 17 ukazuje, jak nastavit domácí nadmořskou výšku.

Je také možné změnit počáteční výšku beze změny domácí předvolby. To může být užitečné, pokud chcete změnit počáteční výšku bez ztráty uložené domácí nadmořské výšky. Například když budete jezdit pouze jeden den na nadmořské výšce, která je odlišná od domova nebo když vaše jízda začíná každý den v různých výškách.

1. V menu vyberte **ALTITUDE** (**ALTI GAIN** na displeji). Stiskněte tlačítko **M** po dobu 3 sekund.

2. Nastavte nadmořskou výšku, stiskněte + nebo -. Potvrďte stisknutím klávesy **M**. Opakováním nastavte další číslice.


3. Pro změnu mezi domovskou nadm. výškou **SAVE HOM**E and SAVE CURR změněnou nad. výškou stiskněte + nebo -. Vyberte **SAVE CURR** a stiskněte tlačítko **M**. Nyní výška na displeji změní na nadmořskou výšku, kterou jste zadali.Předvolba domácí nadmořské výšky se nemění.



CELKOVÁ NASTOUPANÁ VÝŠKA (pouze pro BCP-52WA a BCP-52WAH)


1. Pro ruční nastavení, vyberte v menu **ALTITUDE** (**TOT ALTI↑**na displeji). Stiskněte tlačítko **M** po dobu 3 sekund.

2. Nastavte nadm. výšku (**TOT ALTI↑**) stiskem + nebo -. Potvrďte klávesou **M**. Opakujte tyto kroky pro nastavení další číslice.



NASTAVENÍ °C NEBO °F (pouze pro BCP-52WA a BCP-52WAH)

1. Pro výběr mezi °C a °F v menu vyberte **ALTITUDE** (**TEMP** na displeji). Potvrďte stiskem klávesy **M** po dobu 3 sekund.




PODSVÍCENÍ

1. Podsvícení je možné aktivovat v jakékoli funkci stisknutím tlačítka -.Podsvícení se automaticky zhasne po 3 sekundách.

2. Pro aktivaci automatického podsvícení displeje, stiskněte klávesu - po dobu 3 sekund. Pokud je funkce aktivována, symbol je vidět na displeji LCD. Při stisku tlačítka pak je displej
podsvícen po dobu 3 sekund.

3. Chcete-li vypnout automatické podsvícení stiskněte znovu klávesu - po dobu 3 sekund. Symbol podsvícení zmizí z displeje LCD.



ČÁST 5

DALŠÍ INFORMACE

A. STRUKTURA MENU

K výběru různých funkcí v menu stiskněte **M**.
Pro kontrolu různých funkcí v menu stiskněte **F**.

MENU	FUNCTIONS
SPEED RYCHLOST	Průměrná Rychlost > Maximální Rychlost
TIME NASTAVENÍ ČASU	Čas > Doba Jízdy > Celková Doba Jízdy Na Kole 1 > Celková Doba Jízdy Na
DISTANCE VZDÁLENOST	Cestovní Vzdálenost > Tachometr Pro Kolo 1 > Tachometr Pro Kolo 2 *(pok*
ALTITUDE NADMOŘSKÁ VÝŠKA	Získaná Nadmořská Výška > Ztracená Nadmořská Výška > Celkově Nastou
CADENCE KADENCE	Průměrná Kadence > Maximální Kadence > Časomíra
HEART RATE SRDEČNÍ FUNKCE	Průměrná Tepová Frekvence > Maximální Tepová Frekvence > Kcal

B. INDIKAČNÍ PRVKY

SPEED PACER

Porovnává aktuální rychlost s průměrnou rychlostí.

= Aktuální rychlost je vyšší než průměrná rychlost.

= Aktuální rychlost je nižší než průměrná rychlost.

INDIKÁTOR VYBITÉ BATERIE



Jakmile se indikátor slabé baterie zobrazí na displeji, je potřeba baterii v hlavní jednotce vyměnit. Před výměnou baterie si poznamenejte **ODO** a **TOTAL TIME** (celkově ujetý čas)

Computer automaticky obnoví ostatní data po vložení baterie. **ODO** a **TOTAL TIME** můžete nastavit ručně.



Baterie musí být zlikvidována v souladu s předpisy.

C. PŘEHLED FUNKCÍ

	BCP-52WAH (30 funkcí)	BCP-52WA (25 funkcí)	BCP-51WH (22 funkcí)	BCP-51W (17 funkcí)
Aktuální rychlost	O	O	O	O
Průměrná rychlost	O	O	O	O
Maximální rychlost	O	O	O	O
Čas jízdy	O	O	O	O
Ujetá vzdálenost	O	O	O	O
Stav tachometru 1	O	O	O	O
Stav tachometru 2	O	O	O	O
Celkový stav tachometru (1 +2)	O	O	O	O
Hodiny (12 / 24h)	O	O	O	O
Indikátor vybité baterie	O	O	O	O
Auto start / stop	O	O	O	O
Speed Pacer	O	O	O	O
Podsvícení	O	O	O	O
Celková doba jízdy 1	O	O	O	O
Celková doba jízdy 2	O	O	O	O
Velikost 2 kola	O	O	O	O
Auto spánek	O	O	O	O
Nadmořská výška	O	O	-	-
Domácí nadmořská výška	O	O	-	-
Nadmořská výška získaná / ztracená	O	O	-	-
Maximální nadmořská výška	O	O	-	-
Minimální nadmořská výška	O	O	-	-
Procento převýšení	O	O	-	-
Celkově nastoupaná výška (1+2)	O	O	-	-
Teplota (° C / ° F)	O	O	-	-
Tepová frekvence	O	-	O	-
Maximální tepová frekvence	O	-	O	-
Průměrná tepová frekvence	O	-	O	-
Spotřebované kalorie	O	-	O	-
Horní / dolní limit	O	-	O	-
Vysílač kadence set (BCP-56)	možnost připojitz	možnost připojit	možnost připojit	možnost připojit
Srdeční frekvence vysílače set (BCP-57)	balení obsahuje	možnost připojit	balení obsahuje	možnost připojit

D. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zkontrolujte následující předtím, než vezme cyklocomputer do opravy.

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
No žádná nebo špatná rychlost	• Magnet není připojen, nebo vzdálenost mezi senzorem a magnetem je příliš velká. • Vysílač není spárován. • Baterie je vybitá. • Rozměr kola je nesprávný.	• Nastavte snímač a magnet do správné pozice. • Spárujte senzory dle návodu. • Vyměňte baterii. • Nastavit správnou velikost kola.
Špatná nebo nesprávná kadence.	• Magnet není připojen nebo vzdálenost mezi senzorem a magnetem je příliš velký. • Vysílač není spárován. • Baterie je vybitá.	• Nastavte snímač a magnet na správnou pozici • Spárujte senzory dle návodu. • Vyměňte baterii.
Žádná nebo nesprávná tepová frekvence.	• Elastická pás je příliš volný. • Kontaktní místa nejsou vlhké. • Vysílač není spárován. • Kapacita baterie je nízká.	• Upravit pás. • Navlhčete kontaktní plochy. • Spárujte senzory. • Vyměňte baterii.
Vysílač není spárován.	• Vysílač není aktivní. • Kapacita baterie je nízká.	• Na 40 sekund vyjměte baterii. • Vyjměte baterii.
Prázný displej	• Baterie je prázdná. • Baterie není nainstalovaná.	• Vyjměte baterii. • Instalujte baterii.

E. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Všeobecné údaje:	ANT +
Provozní teplota:	-10 ° C až +60 ° C / 14 ° C až 140 ° F
Skladovací teplota:	-20 ° C až +70 ° C / -4 ° F až 158 ° C
Hlavní jednotka - baterie:	3V lithiová baterie: 1x (CR2032)
Rozměry a hmotnost hlavní jednotky:	63 x 46 x 19,5 mm / 33g

Baterie musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

CE RoHS



BBB CYCLING ©

ROOSEVELTSTRAAT 46
2321 BM LEIDEN
THE NETHERLANDS

Tel: (31)71 - 57 91 580
Fax: (31)71 - 53 23 201

Email: information@bbbcycling.com

BBBCYCLING.COM

BBB
ALL ABOUT CYCLING