NEDERLANDS

DIGIBOARD

FIETS COMPUTER



VOLLEDIGE HANDLEIDING

BCP-51W

BCP-51WH

BCP-52WA

BCP-52WAH


BBB
ALL ABOUT CYCLING

SCHERM ONDERDELEN

» BCP-52WA / BCP-52WAH



» BCP-51W / BCP-51WH



BEDIENINGSKNOPPEN



HOOFDSTUK 1 : **MONTAGE**

A Onderdelen: computerhouder, wielmagneet en snelheidssensor 5

B. Hartslag: Hartslagsensor 6

C. Trapfrequentie: Trapfrequentiemagneet en trapfrequentiesensor 7

HOOFDSTUK 2 : **DE EERSTE KEER INSTELLEN**

A. Batterij installatie 9

B. Installatie
» Klok instellen 10
» Hartslagwaardes instellen 11
» Geslacht instellen 12
» Gewicht instellen 13
» Wielmaat instellen 14
» Km/h of M/h instellen 15
» Odometer 1 instellen 15
» Total time 1 instellen 16
» Paren 16

C. Instellen hoogtemeter 17

HOOFDSTUK 3 : **VOOR ELKE RIT**

» Trip gegevens resetten 19

» Kalibratie thuis hoogte 20

HOOFDSTUK 4 : **EXTRA INSTELLINGEN**

A. Instellen tweede fiets 22

B. Extra tijdsinstellingen 23

C. Extra dagafstand instellingen 24

D. Extra hartslag instellingen 25

E. Extra trapfrequentie instellingen 26

F. Extra hoogtemeter instellingen 27

G. Temperatuur en verlichting 28

HOOFDSTUK 5 : **INFORMATIE**

A. Menu structuur 30

B. Scherm onderdelen 30

C. Funktie overzicht 31

D. Probleem oplossingen 32

E. Technische specificaties 32

HOOFDSTUK 1

MONTAGE


MONTAGE VAN DE WIELMAGNEET EN SNELHEIDSSENSOR

1. Monteer met een Phillips schroevendraaier de wielmagneet op een spaak.

2. Plaats de snelheidssensor op de voorvork en lijn de sensor uit met de wielmagneet. Indi-ennodig, de wielmagneet verplaatsen. Als de sensor goed is uitgelijnd, plaats twee kabel-binders door de snelheidssensor en rond de vork.

3. Controleer de positie van de snelheidssensor en trek de kabelbinders strak. De afstand tussen de wielmagneet en het contactpunt op de sensor mag maximaal 5mm zijn.

4. Knip de overtollige lengte van de kabelbinders af.




MONTAGE VAN DE COMPUTERHOUDER

5. De computerhouder kan zowel op het stuur als op de stuurpen gemonteerd worden. De houder is standaard gemonteerd voor plaatsing op het stuur.


6. Indien de houder op de stuurpen gemonteerd moet worden, draai de 4 schroeven aan de achterzijde van de houder los en draai de houder 90 graden. Monteer de 4 schroeven.

7. Plaats twee kabelbinders door de houder en rond het stuur of de stuurpen. Knip de over-tollige lengte van de kabelbinders af.

8. Plaats de BBB computer in de houder en draai deze met de klok mee, zodat de computer vast klikt.



MONTAGE VAN DE HARTSLAGSENSOR



De contactpunten in de elastische borstband meten de hartslag. Voor een juiste meeting van de hartslag moet de borstband net onder de borst, direct op de huid, gedragen worden.

1. Maak de twee contactpunten vochtig voordat je met sporten begint.

2. Om tijdens het sporten niet te verschuiven moet de borstband strak gedragen worden. Stel de borstband zo af dat deze strak maar wel comfortabel zit.

3. Bevestig de ANT+ hartslagsensor op de borstband door de sensor op de twee drukknoop bevestigingen te drukken.

Onderhoud

- Verwijder de hartslagsensor van de borstband na ieder gebruik en droog de drukknoop bevestigen op de sensor. Spoel de elastische borstband af onder de kraan na ieder gebruik.

- Was de elastische borstband regelmatig in de wasmachine op 30°C. Gebruik een waszak. De elastische borstband niet centrifugeren, strijken, stomen of bleeken. Gebruik geen wasmiddel met bleek of wasverzachter.

- Stop nooit de hartslagsensor in de wasmachine!

» VERVANGEN VAN DE BATTERIJ IN DE HARTSLAGSENSOR


De sensor bevat een batterij in de verpakking. Volg onderstaande instructies om de batterij te vervangen als deze leeg is.

1. Open de batterijdeksel door deze, tegen de richting van de klok in, te draaien.

2. Plaats een batterij (CR 2032) met de negatieve zijde (-) naar boven voor 3 seconden. De sensor wordt gereset.

3. Plaats een batterij (CR 2032) met de positieve zijde (+) naar boven. Sluit de batterijdeksel door deze, met de richting van de klok mee, te draaien.

Lever lege batterijen in volgens de lokale regelgeving.




MONTAGE VAN DE TrapfrequentieMAGNEET EN TrapfrequentieSENSOR

1. Monteer de trapfrequentiemagneet aan de crank waar niet de kettingbladen op gemonteerd zijn.

2. Monteer de trapfrequentiesensor op de liggende achterbrug.

3. Plaats de trapfrequentiesensor zodat de magneet en de sensor goed zijn uitgelijnd. Verplaats eventueel de magneet. De afstand tussen de magneet en het contactpunt op de sensor mag maximaal 3mm zijn. Als de sensor goed is uitgelijnd, plaats twee kabelbinders door de sensor en rond de liggende achterbrug.

4. Knip de overtollige lengte van de kabelbinders af.



» VERVANGEN VAN DE BATTERIJ IN DE TrapfrequentieSENSOR


De sensor bevat een batterij in de verpakking. Volg onderstaande instructies om de batterij te vervangen als deze leeg is.

1. Open de batterijdeksel door deze, tegen de richting van de klok in, te draaien.

2. Plaats een batterij (CR 2032) met de negatieve zijde (-) naar boven voor 3 seconden. De sensor wordt gereset.

3. Plaats een batterij (CR 2032) met de positieve zijde (+) naar boven. Sluit de batterijdeksel door deze, met de richting van de klok mee, te draaien.

Lever lege batterijen in volgens de lokale regelgeving.



HOOFDSTUK 2

DE EERSTE KEER INSTELLEN


PLAATSEN VAN DE BATTERIJ IN DE COMPUTER

1. Open de batterijdeksel door deze, tegen de richting van de klok in, te draaien.

2. Plaats een batterij (CR 2032) met de positieve zijde (+) naar boven. Sluit de batterijdeksel door deze, met de richting van de klok mee, te draaien.


Nadat de batterij is geplaatst start het installatie menu van de computer automatsch.


Het installatie menu kan opnieuw gestart worden door de “AC” knop op de achterzijde van de computer in te drukken.




KLOK (TIME) INSTELLEN


1. Om te wisselen tussen de **24HR** klok en de **12HR** klok, druk op **+** of **-**.
2. Om te bevestigen, druk op **M**.





3. Om de **TIME** te wijzigen, druk op **+** of **-**.
4. Om te bevestigen, druk op **M**.





HARTSLAGWAARDES INSTELLEN

Bovengrens (Hi Limit) / Ondergrens (Lo Limit)

Voor een gezonde en effectieve training moet je hartslag niet te hoog of te laag zijn. Je computer zal je waarschuwen wanneer je te hard of juist niet hard genoeg traint. De hartslag in het display zal gaan knipperen zodra je hartslag onder of boven je grenzen komt.


Tijdens een inspanningstest bij een sportarts kunnen de boven- en ondergrens precies bepaald worden. Er is een simpele, minder precieze, manier om deze waardes te bepalen:

Bovengrens = (220(man) / 224(vrouw) - leeftijd) x 90%
Ondergrens = (220(man) / 224(vrouw) - leeftijd) x 60%

1. Om de **HI LIMIT** te wijzigen, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**.

2. Om de **LO LIMIT** te wijzigen, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**.





GESLACHT (SEX) INSTELLEN

Bovengrens = (220(man) / 224(vrouw) - leeftijd) x 90%
Ondergrens = (220(man) / 224(vrouw) - leeftijd) x 60%

1. Om **SEX** te wijzigen, druk op **+** of **-**. (**M** = Man, **F** = Vrouw).

2. Om te bevestigen, druk op **M**.





GEWICHT (WEIGHT) INSTELLEN


1. Om te wisselen tussen **KG** of **LB**, druk op **+** of **-**.
2. Om te bevestigen, druk op **M**.





3. Om **WEIGHT** te wijzigen, druk op **+** of **-**.
4. Om te bevestigen, druk op **M**.





WIELMAAT INSTELLEN

Om de keuze van de wielmaat te vereenvoudigen heeft deze computer vooringestelde wielmaten.

1. Om de juiste wielmaat te selecteren, druk op + of -. Om te bevestigen, druk op **M**.

PRESET	MM
700 - 23	2096
700 - 25	2105
700 - 28	2136
700 - 32	2155
700 - 35	2168
700 - 38	2180
26 - 1.5	2010
26 - 1.9	2045
26 - 1.95	2050
26 - 2.0	2055
26 - 2.1	2068
26 - 2.2	2075
CUSTOM	0000 - 3999




EIGEN (CUSTOM) WIELMAAT INSTELLEN

1. Wanneer de juiste wielmaat niet is opgenomen in de computer, selecteer **CUSTOM**. Om te bevestigen, druk op **M**.

   Om het eerste getal in te stellen, druk op + of -. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.





Voor de meest precieze wielmaat instelling doe een **"rol"** test.
(Zorg ervoor dat de banden de juiste spanning hebben)

A. Ga op de fiets zitten waarbij het ventiel recht op de grond staat.
B. Markeer de grond ter hoogte van het ventiel.
C. Terwijl je op de fiets zit laat iemand anders de fiets naar voren duwen. Het wiel moet precies 1 keer rond gaan.
D. Markeer de grond ter hoogte van het ventiel.
E. Meet de afstand tussen de twee markeringen, in milimeters.
F. Voer deze waarde in, in de DigiBoard fietscomputer.


KM/H of M/H INSTELLEN

1. Om te wisselen tussen **KM/H** of **M/H**, druk op **+** of **-**.
2. Om te bevestigen, druk op **M**.



ODOMETER 1 INSTELLEN


1. Het is mogelijk om de **ODOMETER** in te stellen van je nieuwe fietscomputer. Om het eerste getal in te stellen, druk op **+** of **-**.
2. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.



DE TOTAAL TIJD (TOTAL TIME 1) INSTELLEN

1. Het is mogelijk op de totaal tijd in te stellen van je nieuwe fietscomputer. Om het eerste getal in te stellen, druk op + of -.

2. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.



PAREN (PAIRING)

1. Tijdens het paren maakt de computer een beveiligde digitale verbinding met de sensoren. Zodra een sensor is gevonden laat de computer “**SPD FOUND**”, “**CAD FOUND**” en/of “**HRT FOUND**” zien, afhankelijk van de sensoren die gebruikt worden.

Tijdens het paringsproces zullen het **hartslag-**, **trapfrequentie-** en **snelheidssymbool** knipperen. Zodra een sensor is gevonden stopt het knipperen. Wacht met het gebruiken van de fiets totdat het
paringsproces volledig is afgerond en het beginscherm wordt weergegeven.

Gepaarde sensoren worden opgeslagen in het geheugen van de computer. Het paringsproces hoeft niet voor iedere rit te worden herhaald.

*Het paringsproces kan handmatig worden gestart door de **M** en **F** knop tegelijk in te drukken voor 3 seconden.*

Handmatig het paringsproces starten kan nodig zijn wanneer sensoren niet gevonden worden of wanneer later gekochte sensoren gepaard moeten worden.



HOOGTEMETER INSTELLEN *(ALLEEN BCP-52WA / BCP-52WAH)*

De hoogtemeter in deze computer werkt met een drukgevoelige barometer. Niet alleen de hoogte, maar ook veranderende weersomstandigheden zullen van invloed zijn op de hoogte die wordt weergegeven op de computer.

Voor elke rit moet de hoogtemeter gekalibreerd worden om de computer de thuis hoogte te laten vergellijken met de huidige weerssituatie.
Thuis hoogte kan ook omschreven worden als start hoogte. De thuis hoogte wordt opgeslagen in de computer om het kaliberen te vergemakkelijken .

Ben je op vakantie?
Sla de start hoogte van je vakantieadres op als thuis hoogte voor eenvoudige kalibratie.

Start je rit elke dag vanaf een andere hoogte?
Bekijk pagina 27, Extra hoogtemeter instellingen, voor het wijzigen van de huidige hoogte.
Kalibratie van de hoogtemeter staat beschreven op pagina 20.

1. Start met het **ALTITUDE** (hoogte) menu (**ALTI GAIN** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.




Hoogte informatie voor jouw specifieke locatie kan gevonden worden op diverse bronnen zoals kaarten, toeristen informatie en het internet.

INSTELLEN THUIS HOOGTE *(ALLEEN BCP-52WA / BCP-52WAH)*

2. Om het eerste getal van de hoogte (altitude) in te stellen, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.

3. Om de thuis hoogte (save home) op te slaan, druk op **M.**






HOOFDSTUK 3

VOOR ELKE RIT

TRIP GEGEVENS RESETTEN *(ALLEEN BCP-52WA / BCP-52WAH)*

1. In elk menu kunnen de **TRIP** gegevens gereset worden door de + en - knoppen 3 seconds in te drukken.


Let op: Alle trip gerelateerde data wordt in 1 keer gereset inclusief **Trapfrequentie, HARTSLAG** en **HOOGTE**. Totalen zoals **ODO** en **TOTAL TIME** worden niet gereset.



TRIP GEGEVENS RESETTEN *(ALLEEN BCP-51W / BCP-51WH)*

1. In elk menu kunnen de **TRIP** gegevens gereset worden door de + en - knoppen 3 seconden in te drukken.

Let op: Alle trip gerelateerde data wordt in 1 keer gereset inclusief **Trapfrequentie** en **HARTSLAG**. Totalen zoals **ODO** en **TOTAL TIME** worden niet gereset.




KALIBRATIE THUIS HOOGTE *(ALLEEN BCP-52WA / BCP-52WAH)*

1. Start met het **ALTITUDE** (hoogte) menu (**ALTI GAIN** in het scherm). Druk op de + knop voor 3 seconden.



2. Bevestig de **HOME ALTI** (thuis hoogte) door op de + knop te drukken. Het scherm van de computer zal nu de ingestelde thuis hoogte laten zien en is gekalibreerd met de huidige weerssituatie.



HOOFDSTUK 4

EXTRA INSTELLINGEN


INSTELLEN TWEEDE FIETS

Monteer de computerhouder op de tweetde fiets zoals aangegeven op pagina 5.

Monteer de snelheidssensor en wielmagneet op de tweede fiets zoals aangegeven op pagina 5.

Monteer de trapfrequentiemagneet en sensor op de tweede fiets zoals aangegeven op pagina 7.


1. Start met het **DISTANCE** (afstand) menu (**TRIP DIST** in het scherm). Druk op de + knop voor 3 seconden. De tweede fiets is geselecteerd als de ❶ is gewijzigd in ❷ op het scherm.



2. Druk op de **M** knop voor 3 seconden om de wielmaat in te stellen. Volg de stappen zoals beschreven op pagina 14.

3. Druk op de **M** en **F** knop voor 3 seconden om het paren van de snelheidssensor en de trapfrequentiesensor (indien van toepassing) op de tweede fiets te starten. Zorg ervoor dat de afstand
tussen fiets 1 en fiets 2 minimaal 10 meter is.

4. Om te schakelen tussen fiets 1 en fiets 2, start met het **DISTANCE** (afstand) menu (**TRIP DIST** in het scherm). Druk op de + knop voor 3 seconden.



TIJD (TIME) INSTELLEN

De tijd is ingesteld tijdens het installatie menu tijdens de eerste keer instellen, pagina 10.

1. Om de tijd te wijzigen start met het **TIME** (tijd) menu (**TIME** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.

2. Om te wisselen tussen de **24HR** klok of **12HR** klok, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**.

3. Om het eerste getal van de tijd in te stellen, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen. Als de **12HR** klok is geselecteerd, moet ook **AM** of **PM** gekozen worden.



DE TOTAAL TIJD (TOTAL TIME) INSTELLEN

De totaal tijd is ingesteld tijdens het installatie menu tijdens de eerste keer instellen, pagina 16.

1. Om deze gegevens te wijzigen start met het **TIME** (tijd) menu (**TOT TIME1** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.

2. Om het eertse getal te selectreen, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.

Om de totaal tijd voor de tweede fiets in te stellen, herhaal deze stappen met **TOT TIME2** in het scherm.




ODOMETER INSTELLEN

De odometer is ingesteld tijdens het installatie menu tijdens de eerste keer instellen, pagina 15.

1. Om deze gegevens te wijzigen start met het **DISTANCE** (afstand) menu (**ODOMETER1** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.

2. Om te wisselen tussen **KM/H** of **M/H**, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**.





3. Om het eertse getal te selectreen, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.

Om de odometer voor de tweede fiets in te stellen, herhaal deze stappen met **ODOMETER2** in het scherm.



HARTSLAGWAARDES INSTELLEN

De hartslagwaardes **HI LIMIT** (bovengrens) en **LO LIMIT** (ondergrens) zijn ingesteld tijdens het installatie menu tijdens de eerste keer instellen, pagina 11.

1. Om deze waardes te wijzigen start met het **HEART RATE** (hartslag) menu (**KCAL** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.

2. Indien het scherm **USER DATA** (gebruiker gegevens) aangeeft, wijzig dit naar **HR LIMIT** door te drukken op + of -. Om te bevestigen, druk **M**.

3. Stel de hartslagwaardes in zoals becshreven op pagina 11.



GEBRUIKER GEGEVENS INSTELLEN

De **gebruiker gegevens** (**Sex (geslacht)**, **Weight (gewicht)**) zijn ingesteld tijdens het installatie menu tijdens de eerste keer instellen, pagina 12.

1. Om deze waardes te wijzigen start met het **HEART RATE** (hartslag) menu (**KCAL** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.

2. Indien het scherm **HI LIMIT** (bovengrens) aangeeft, wijzig dit naar **USER DATA** door te drukken op + of -. Om te bevestigen, druk **M**.


3. Stel **SEX** (geslacht) en **WEIGHT** (gewicht) in zoals beschreven op pagina 12.



AFSTAND OF TIJD TIMER INSTELLEN

1. Om de timer (aftellen) in te stellen start met het **CADENCE** (trapfrequentie) menu (**TIMER** of **DIST. CD** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.


2. Om te wisslen tussen **DIST. CD** (afstand) of **TIMER** (tijd), druk op + of -. Om te bevestigen, druk op **M**.






3. Om het eertse getal te selectreen, druk op + of -. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.

4. Om de **DIST.CD** of **TIMER** te starten, druk op +.







THUIS HOOGTE OF HUIDIGE HOOGTE *(ALLEEN BCP-52WA / BCP-52WAH)*

Op pagina 17 staat het instellen van de thuis hoogte beschreven. Thuis hoogte kan ook omschreven worden als opgeslagen start hoogte.

Het is ook mogelijk de start hoogte te wijzigen zonder de opgeslagen waarde te wijzigen. Dit kan handig zijn als de je de start hoogte wil wijzigen zonder de opgeslagen thuis hoogte te verliezen.
Bijvoorbeeld wanneer je maar 1 dag op een andere hoogte start als normaal of juist iedere dag op een andere hoogte start.

1. Start met het **ALTITUDE** (hoogte) menu (**ALTI GAIN** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.
2. Om de **ALTITUDE** (hoogte) te wijzigen, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.
3. Om te wisselen tussen **SAVE HOME** (thuis) en **SAVE CURR** (huidige), druk op **+** of **-**. Selecteer **SAVE CURR** en druk op **M**. De hoogte in het scherm is nu gewijzigd naar de waarde die is ingegeven. De opgeslagen thuis hoogte is niet gewijzigd.








TOTAAL GEKLOMMEN HOOGTE INSTELLEN *(ALLEEN BCP-52WA / BCP-52WAH)*

1. Om de totaal gekommen hoogte handmatig in te stellen, start met het **ALTITUDE** (hoogte) menu (**TOT ALTI↑** in het scherm). Druk op de **M** knop voor 3 seconden.


2. Om de **TOT ALT↑** in te stellen, druk op **+** of **-**. Om te bevestigen, druk op **M**. Herhaal deze stappen om alle getallen in te stellen.





°C of °F INSTELLEN *(ALLEEN BCP-52WA / BCP-52WAH)*

1. Om te wisselen tussen °**C** of °**F** start met het **ALTITUDE** (hoogte) menu (**TEMP** in het scherm). Druk om de **M** knop voor 3 seconden.




VERLICHTING

1. De verlichting kan in elke functie gecativeerd worden door op de - knop te drukken. De verlichting gaat automatisch uit na 3 seconden.

2. Om de autoatische verlichtingsfunctie te activeren, druk op de - knop voor 3 seconden in elke functie. Als de automatische verlichtingsfunctie is geactiveerd zal het symbool in het scherm verschijnen. In de automatische verlichtingsfunctie zal de verlichting voor 3 seconden gaan branden wanneer er op een willekeurige knop gedrukt wordt.

3. Om de automatische verlichtingsfunctie uit te schakelen druk op de - knop voor 3 seconden. Het symbool zal van het scherm verdwijnen.



HOOFDSTUK 5

INFORMATIE

A. MENU STRUCTUUR

Om te wisselen tussen de verschillend menu's, druk op **M**.
Om de verschillende functies binnen een menu te bekijken, druk op **F**.

MENU	FUNCTIONS
SPEED SNELHEID	Avg Speed > Max Speed
TIME TIJD	Time > Ride Time > Tot Time 1 > Tot Time 2 *(if paired)*
DISTANCE AFSTAND	Trip Dist > Odometer 1 > Odometer 2 *(if paired)*
ALTITUDE HOOGTE	Alti Gain > Alti Loss >Tot Alti > Min Alti > Max Alti > Temp
CADENCE **TRAPFREQUENTIE**	Avg Cad > Max Cad > Timer
HEART RATE	Avg Hrtrt > Max Hrtrt > Kcal

B. SCHERM ONDERDELEN

Snelheidsindicator

De **Snelheidsindicator** vergelijkt de huidige snelheid met de gemiddelde snelheid.


= Huidige snelheid is hoger dan de gemiddelde snelheid.


= Huidige snelheid is lager dan de gemiddlede snelheid.

INDICATOR BATTERIJ BIJNA LEEG



Wanneer de indicator batterij bijna leeg op het scherm verschijnt moet de batterij in de computer vervangen worden. Voordat de batterij wordt verwijderd noteerd de **TOTAL ODO** en **TOTAL TIME** gegevens.

De computer wordt automatisch gereste nadat de batterij is vervagen. De **TOTAL ODO** en **TOTAL TIME** gegevens kunnen opnieuw ingegeven worden.


Lever lege batterijen in volgens de lokale regelgeving.

C. FUNCTIE OVERZICHT

	BCP-52WAH (30 functies)	BCP-52WA (25 functies)	BCP-51WH (22 functies)	BCP-51W (17 functies)
Huidige snelheid	O	O	O	O
Gemiddelde snelheid	O	O	O	O
Maximale snelheid	O	O	O	O
Rijtijd	O	O	O	O
Ritafstand	O	O	O	O
Odometer 1	O	O	O	O
Odometer 2	O	O	O	O
Totaal odometer (1+2)	O	O	O	O
Klok (12 / 24h)	O	O	O	O
Indicator lege batterij	O	O	O	O
Auto start / stop	O	O	O	O
Snelheidsindicator	O	O	O	O
Verlichting	O	O	O	O
Totale rijtijd 1	O	O	O	O
Totale rijtijd 2	O	O	O	O
2e Wielmaat	O	O	O	O
Automatische slaapstand	O	O	O	O
Hoogte	O	O	-	-
Opslaan hoogte startpunt	O	O	-	-
Hoogteverschil	O	O	-	-
Maximale hoogte	O	O	-	-
Minimale hoogte	O	O	-	-
Stijgingspercentage	O	O	-	-
Totaal geklommen hoogte (1+2)	O	O	-	-
Temperatuur (˚C / ˚F)	O	O	-	-
Hartslag	O	-	O	-
Maximale hartslag	O	-	O	-
Gemiddelde hartslag	O	-	O	-
Calorieverbruik	O	-	O	-
Boven- / ondergrens	O	-	O	-
Trapfrequentiesensor set (BCP-56)	Optie	Optie	Optie	Optie
Hartslag sensor set (BCP-57)	Inclusief	Optie	Inclusief	Optie

D. PROBLEEM OPLOSSINGEN

Bekijk de volgende oplossingen voor problemen alvorens de BBB DigiBoard te retourneren naar uw BBB dealer.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Geen snelheid of een onjuiste snelheid.	• Magneet is niet uitgelijnd of de afstand tussen de sensor en de magneet is te groot.	• Stel de sensor en de magneet opnieuw af.
	• Sensor is niet gekoppeld.	• Koppel de sensoren handmatig.
	• Batterij is leeg. • Wielmaat is niet juist.	• Vervang de batterij. • Stel de juiste Wielmaat in.
Geen cadans of een onjuiste cadans.	• Magneet is niet uitgelijnd of de afstand tussen de sensor en de magneet is te groot. • Sensor is niet gepaard. • Batterij is leeg.	• Stel de sensor en de magneet opnieuw af. • Paar de sensoren handmatig. • Vervang de batterij.
Geen hartslag of een onjuiste hartslag.	• Elastische band zit niet strak genoeg. • Contactpunten zijn niet vochtig. • Sensor is niet gekoppeld. • Batterij is leeg.	• Stel de elastische band zo af dat hij strak z • Maak de contact punten vochtig. • Koppel de sensoren handmatig. • Vervang de batterij.
Sensor paart niet.	• De sensor is niet actief. • Batterij is leeg.	• Verwijder de batterij voor 40 sec. • Vervang de batterij.
Geen beeld op het scherm.	• Batterij is leeg. • Geen batterij in de computer.	• Vervang de batterij. • Plaats een batterij.

E. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gegevensoverdracht:	ANT+
Gebruikstemperatuur:	-10 °C to +60 °C / 14 °F to 140 °F.
Opslagtemperatuur:	-20 °C to +70 °C / -4 °F to 158 °F
Batterij computer:	3V Lithium batterij: 1x (CR2032)
Afmetingen en gewicht computer:	63 x 46 x 19.5mm / 33g

Lever lege batterijen in volgens de lokale regelgeving.

CE RoHS



BBB CYCLING©

ROOSEVELTSTRAAT 46
2321 BM LEIDEN
THE NETHERLANDS

Tel: (31)71 - 57 91 580
Fax: (31)71 - 53 23 201

Email: information@bbbcycling.com

BBBCYCLING.COM

BBB
ALL ABOUT CYCLING